

Instructions pour la manette de l'étudiant

1. Éteindre et allumer

Appuyez sur le bouton **ON/OFF**. Vous pouvez utiliser la manette lorsque la lumière bleue du témoin **Power** est allumée.

2. Confirmation du vote

Si la lumière verte du témoin **Vote Status** s'allume, votre vote a bien été reçu et enregistré.

Si la lumière rouge du témoin **Vote Status** s'allume, votre vote n'a pas été reçu ou votre enseignant n'a pas ouvert la période de vote. Veuillez recommencer.

3. État des piles

La lumière rouge du témoin **Low Battery** clignotera s'il ne reste plus que 10 heures de charge. Veuillez en aviser votre enseignant.

4. Modifier la fréquence

Tenez enfoncé le bouton **ON/OFF** jusqu'à ce que la lumière du témoin **Power** clignote.

Entrez le code de fréquence à deux lettres que votre enseignant vous donnera. Cette étape doit être refaite chaque fois que la télécommande est éteinte.